

# Vario-Pro

## profielschuurblok



### Stap 1

Draai de schroef los en druk de Vario-Pro op het te schuren profieloppervlak.



### Stap 2

Draai de schroef vast en controleer of de lamellen goed vergrendeld zijn.



### Stap 3

Maak het schuurpapier vast aan één kant van de Vario-Pro. Druk deze tegen het te schuren oppervlak en bevestig het schuurpapier aan de andere zijde. Houdt de korrel van het schuurpapier zo schoon mogelijk voor een betere schuurkwaliteit en een langere levensduur van het schuurpapier.



**Stehle**

Montagedelen / Toebehoren

